


SMART Series of Crouzet SSRs are proposed in panel mount (GN Smart) and DIN Rail module (GNR Smart Module).

1. The panel mount **GN Smart** offers 2 models: one for the load detection and another for load and current diagnostic. 2. The **GNR Smart Module** is designed to be plugged onto all GNR & GNR+ solid state relays. It allows current detection and diagnostics of one or more loads (up to 5 in parallel). Please refer to data sheet available on www.crouzet.com

AC OUTPUT	GN Smart	PANEL MOUNT - AC Output Single Phase	GNR Smart Module	DIN RAIL MODULE - AC Output Single Phase
		<ul style="list-style-type: none"> • Output current: 35, 50 and 75 Amps • Output voltage: 50-265 VAC, 150-510 VAC & 24-600 VAC • Input voltage: 8-30 VDC and 4-32 VDC • Zero cross switching • Normally open/closed alarm output • Current and Load Detection • LED input status indicator 		<ul style="list-style-type: none"> • Load current up to 40 Amps • Open Loads/Mains and partial load braking detection and SSR faults • Input voltage: 4-32 VDC and 24-45 VDC • Current teaching function • 3 LED status indicators


GN SMART - MOUNTING INSTRUCTIONS

ON HEATSINK



GNR SMART MODULE - INSTRUCTIONS


PLUG ON THE SSR




1. Select the adequate heat sink (see thermal curves on product datasheet)
2. Use thermal pad or thermal grease between the SSR and heat sink (0.06mm of thickness)
3. Open the removable cover
4. Two screws Ø 4x12mm are needed to mount the SSR on the heat sink
5. For optimal thermal performance heat sink fins should be oriented vertically to promote the perfect convection airflow.

MOUNTING ON PANEL

1. Before mounting the SSR, locate the panel section. The surface must provide adequate heat sinking capability - preferably aluminum, uncoated, flat and clean.
2. Recommended to use a thermal pad or thermal grease between the SSR and the panel.
3. SSR mounting slots have a diameter of 4.7 mm. Please use two screws to mount on the panel.
4. Be sure to tighten both screws until they contact the baseplate before applying full torque (2.1 Nm).




1. Remove the covers and connector from the DIN Rail SSR: Start by opening the cover, then push-up with your finger for the upper cover, and push-down for the lower cover.



2. First pass the terminal wire through the hole at the bottom of the module before wiring it to the relay (as shown above). Then the upper connection is wired normally.
3. After positioning the Smart module, push up and click on the DIN RAIL SSR.

WARNING: The user should protect heat sensitive materials as well as people against any contact with the heatsink. For correct cooling, the SSR needs air convection. Less air convection produces an abnormal heating. In the event there is no space between two SSRs, reduce the load current. Forced cooling (ex. fan inside the cabinet) significantly improves the thermal performance. Heatsink temperature should never exceed 90°C.

TEACHING PROCESS | GNR SMART MODULE



+	-	CI	A	T
Power	Ground	Control Input	Alarm	Teach-in (external input)

TEST MODE: allows to test the system SSR and load by forcing of the SSR input control (Press for 2 sec) (see LED status table for more details)

TEST/TEACH MODE

Status: ALARM: ON: INPUT:

TEACH MODE: allows to measure and record the preset load current "Iteach" (Press for more than 3 sec). Teach mode must done at steady state (see LED status table for more details)

TEACH VALUE STORING

Status: ALARM: ON: INPUT:

After teach value is stored, the module is ready

NORMAL OPERATION


Status: ALARM: ON: INPUT:

WIRING DIAGRAMS

GN SMART


- A. Load diagnostic
B. Current detection & load diagnostic

① LOAD



GNR SMART MODULE

- ① Supply +
- ② Supply -
- ③ Control input
- ④ Diagnostic output
- ⑤ External teach input



PART NUMBER NOMENCLATURE

Channels	Type	Output Current	Generation
8413	61	20	N
GN Smart	8413: Single Channel	91: Load Diagnostic 61: Current Diagnostic	20: 50 A 30: 75 A 50: 35 A
			N: New

Channels	Mounting	Output Current	Type	Generation
840	500	4	3	N
GNR Smart Module	840: Single Channel	500: DIN Rail Module	0: Current Detection 3: Current & Diagnostic	0: Current Detection 3: Current & Diagnostic N: New

RECOMMENDED ACCESSORIES

TYPE	DESCRIPTION	P/N
	Heatsinks For Panel Mount Versions	0.9 °C/W Thermal Resistance 1.1 °C/W Thermal Resistance 1.2 °C/W Thermal Resistance 1.75 °C/W Thermal Resistance 2.2 °C/W Thermal Resistance
		26532752N 26532753N 26532754N 26532755N 26532756N
	DIN-Rail Adapter For 1-phase SSR	26532764N
	Thermal Pads Heatsink Mounting	Pre-cut thermal pad Self-adhesive thermal pad
	Screws Heatsink Mounting	For 1-phase SSR
	Thermal Grease Heatsink Mounting	Thermal Grease
	Labels For SSR identification	Identification for SSR Module
	Terminals For Panel Mount	Please contact us at www.crouzet.com

PROTECTION

In case of short-circuit on the load, the SSR protection must be made by fast fuses or fast circuit breaker according with the I^2t value given in the datasheet. Generally, we take the I^2t value of the fuse = $\frac{1}{2}$ I^2t value of the SSR. A test has been made with FERRAZ SCHAWMUT fuses. It is possible to protect SSR by MCB (miniature circuit breaker) by using a SSR with high I^2t value (5000A2s minimum)

Immunity levels are according to the main standard for these products: IEC/EN61000-4-4 & IEC/EN61000-4-5. But we are also in conformity with other standards IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-6, in compliance with IEC/EN60947-4-3.


La gamme SMART de relais statiques de Crouzet sont disponibles pour un montage sur panneau (GN Smart) et sur rail DIN (module GNR Smart).

1. Le GN Smart sur panneau offre 2 modèles : un modèle pour la détection de la charge et un autre pour le diagnostic de charge et courant. 2. Le module GNR Smart est conçu pour être connecté à tous les relais statiques GNR et GNR+. Il permet la détection du courant ainsi que diagnostic d'une ou plusieurs charges (jusqu'à 5 en parallèle). Veuillez vous reporter à la fiche technique disponible sur www.crouzet.com

GN Smart 	MONTAGE PANNEAU - Sortie AC monophasée <ul style="list-style-type: none"> Courant de sortie : 35, 50 et 75 Amps Tension de sortie : 50-265 VAC, 150-510 VAC et 24-600 VAC Tension d'entrée : 8-30 VDC et 4-32 VDC Commutation synchrone Sortie normalement ouverte/normalement fermée Détection de courant et charge Indicateur d'état d'entrée par LED 	GNR Smart Module 	MODULE RAIL DIN - Sortie AC monophasée <ul style="list-style-type: none"> Courant de charge jusqu'à 40 ampères Détection de rupture de charge partielle, de réseau ouvert/fermé, et court circuit Tension d'entrée : 4-32 VDC et 24-45 VDC Fonction d'apprentissage courant Indicateurs d'état 3 LED
--	---	---	--


GN SMART - CONSIGNES DE MONTAGE

DISSIPATEUR EN MARCHE



GNR SMART MODULE - CONSIGNES


BRANCHER LE RELAI STATIQUE




1. Sélectionner le dissipateur thermique approprié (voir courbes thermiques sur la fiche technique du produit)
2. Utiliser le joint thermique ou la graisse thermique entre le relai statique et le dissipateur thermique (0,06 mm d'épaisseur)
3. Ouvrir le capot amovible
4. Deux vis de Ø 4x12 mm sont requises pour monter le relai statique sur le dissipateur
5. Pour des performances thermiques optimales, les ailettes du dissipateur doivent être orientées verticalement pour favoriser une circulation parfaite de l'air.

MONTAGE SUR FAÇADE

1. Avant de monter le relai statique, repérer la section de la façade. La surface doit fournir une capacité appropriée de dissipation thermique - de préférence l'aluminium, sans revêtement, plat et propre.
2. Utiliser le joint thermique ou la graisse thermique entre le relai statique et la façade.
3. Les slots de montage des relais statiques ont un diamètre de 4,7 mm. Utiliser deux vis pour le montage sur façade.
4. Serrer les deux vis jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec la plaque de base avant d'appliquer le couple complet (2,1 Nm).



1. Retirer les capots et le connecteur du relai statique avec rail DIN : Ouvrez les couvercles amovibles. Avec votre doigt, poussez le couvercle supérieur vers le haut et le couvercle inférieur vers le bas.



2. Passer le fil de la borne par l'orifice en bas du module avant de le raccorder au relai (comme indiqué ci-dessus). La connexion supérieure est raccordée normalement.
3. Après avoir positionné le module Smart, poussez le vers le haut et clipez le au relai statique.

ATTENTION : L'utilisateur doit protéger tout matériel sensible à la chaleur et les personnes pour éviter tout contact avec le dissipateur. Pour un refroidissement approprié, le relai statique a besoin de circulation d'air. Moins de circulation d'air entraîne un chauffage anormal. En l'absence d'espace entre deux relais statiques, réduire le courant de charge. Le refroidissement forcé (par ex. avec un ventilateur dans l'armoire) augmente de manière significative les performances thermiques. La température du dissipateur thermique ne doit jamais dépasser 90 °C.

Pour plus d'information, connectez-vous sur le site www.crouzet.com


Crouzet propone le serie SMART SSR per montaggio a pannello (GN Smart) o con modulo per guida DIN (GN Smart Module).

1. **GN Smart** per montaggio a pannello viene proposto in 2 modelli: uno per il rilevamento del carico e l'altro per la diagnostica di corrente e di carico. 2. **GN Smart Module** è progettato per essere innestato su tutti i relè a stato solido GNR & GNR+. Consente il rilevamento della corrente e la diagnostica di uno o più carichi (fino a 5 in parallelo). Consultare la scheda tecnica disponibile su www.crouzet.com

USCITA AC	GN Smart	MONTAGGIO A PANNELLO - Uscita AC monofase	GNR Smart Module	MODULO PER GUIDA DIN - Uscita AC monofase
		<ul style="list-style-type: none"> • Corrente di uscita: 35, 50 e 75 ampere • Tensione di uscita: 50-265 VAC, 150-510 VAC e 24-600 VAC • Tensione di ingresso: 8-30 VDC e 4-32 VDC • Comutazione zero cross • Uscita allarme normalmente aperta/chiusa • Rilevamento di corrente e di carico • Indicatore stato di ingresso a LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Corrente di carico fino a 40 ampere • Rilevamento di rotture parziali di carico, di rete aperta o carichi aperti e di guasti dell'SSR • Tensione di ingresso: 4-32 VDC e 24-45 VDC • Funzione di apprendimento della corrente • 3 indicatori LED di stato

GN SMART - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


SU DISSIPATORE




M4 x 12 mm / 1,2 Nm min

GNR SMART MODULE - ISTRUZIONI

INNESTO SULL'SSR




1. Rimuovere i coperchi e il connettore dall'SSR su guida DIN:
Iniziare aprendo i coperchi, quindi spingere verso l'alto con il dito per rimuovere il coperchio superiore, verso il basso per rimuovere il coperchio inferiore.



2. Far passare il cavo attraverso il foro nella parte bassa del modulo prima di collegarlo al relè (come mostrato nell'immagine sopra). Quindi, collegare normalmente la parte superiore.
3. Una volta posizionato lo Smart Module, spingerlo verso l'alto sull'SSR su guida DIN.


MONTAGGIO A PANNELLO

1. Prima di montare l'SSR, posizionare la struttura del pannello. La superficie deve garantire un'adeguata capacità di dissipazione. Deve essere preferibilmente di alluminio, non rivestita, liscia e ben pulita.
2. Si raccomanda l'utilizzo di un pad termico o di pasta termica tra l'SSR e il pannello.
3. Le asole di montaggio dell'SSR hanno un diametro di 4,7 mm. Per il montaggio a pannello, utilizzare due viti.
4. Assicurarsi di avvitare entrambe le viti fino alla base di supporto prima di applicare la coppia massima (2,1 Nm).



ATTENZIONE: l'utente dovrebbe proteggere persone e materiali sensibili al calore dal contatto con il dissipatore. Per il corretto raffreddamento, l'SSR necessita di convezione d'aria. Una convezione d'aria insufficiente produce un surriscaldamento anomalo. In assenza di spazio tra due SSR, ridurre la corrente di carico. Garantendo il raffreddamento (ad es. con una ventola all'interno della cabina) è possibile ottenere significativi miglioramenti delle performance termiche. La temperatura del dissipatore non dovrebbe mai superare i 90 °C.

PROCESSO DI APPRENDIMENTO | GNR SMART MODUL



+	-	CI	A	T
Alimentazione	Polo negativo	Ingresso di controllo	Allarme	Teach-in (ingresso esterno)

MODALITÀ DI TEST: consente di testare l'SSR e il carico del sistema forzando il controllo in ingresso dell'SSR (premere per 2 sec) (v. tabella LED di stato per maggiori dettagli)

MODALITÀ DI TEST/APPRENDIMENTI

Status: ALARM: ON: INPUT:

MODALITÀ DI APPRENDIMENTO: consente di misurare e memorizzare la corrente di carico attuale "Iteach" (premere per almeno 3 sec). La modalità di apprendimento deve essere avviata in steady state (v. tabella LED di stato per maggiori dettagli)

MEMORIZZAZIONE VALORI DI APPRENDIMENTO

Status: ALARM: ON: INGRESSO:

Una volta memorizzato il valore di apprendimento, il modulo è pronto


FUNZIONAMENTO NORMALE

Status: ALARM: ON: INGRESSO:

SCHEMI DI CONNESSIONE

GN SMART

A. Diagnostica di carico




B. Rilevamento di corrente e diagnostica di carico

1 CARICO

INGRESSO STATO USCITA

GNR SMART MODULE

- 1 Alimentazione +
- 2 Alimentazione -
- 3 Ingresso di controllo
- 4 Uscita diagnostica
- 5 Ingresso per teaching esterno



NOMENCLATURA CODICE ARTICOLO

Canali	Tipo	Corrente di uscita	Generazione
8413	61	20	N
GN Smart	8413: Canale singolo	91: Diagnostica di carico 61: Diagnostica di corrente	20: 50 A 30: 75 A 50: 35 A

Canali	Montaggio	Corrente di uscita	Tipo	Generazione
840	500	4	3	N
GNR Smart Module	840: Canale singolo	500: Modulo per guida DIN	4: 40 A 0: Rilevamento di corrente 3: Corrente e diagnostica	N: Nuova

ACCESSORI RACCOMANDATI

Tipo	DESCRIZIONE	P/N
Dissipatori	Per versioni con montaggio a pannello	0,9 °C/W resistenza termica
		1,1 °C/W resistenza termica
		1,2 °C/W resistenza termica
		1,75 °C/W resistenza termica
		2,2 °C/W resistenza termica
Adattatore per guida DIN	Per SSR monofase	26532764N
Pad termici	Pad termici pretagliati	26532720N
	Pad termico autoadesivo	26532722N
Viti	Montaggio su dissipatore	26 532 001
Pasta termica	Montaggio su dissipatore	26 532 003
Etichette	Per identificazione SSR	Identificazione modulo dell'SSR
Terminali	Per montaggio a pannello	26532004

Vi invitiamo a contattarci su www.crouzet.com

PROTEZIONE

In caso di corto circuito sul carico, la protezione SSR deve essere garantita da fusibili ad azione rapida o da un interruttore automatico in accordo al valore I^{st} indicato nella scheda tecnica. In generale, si raccomanda un valore I^{st} del fusibile pari alla metà del valore I^{st} dell'SSR. È stato eseguito un test con i fusibili FERRAZ SCHAWMUT. È possibile proteggere l'SSR con un MCB (micro disgiuntore) usando un SSR con un elevato valore I^{st} (5000 A²s minimo)

I livelli di immunità rispettano gli standard principali relativi a questi prodotti: IEC/EN61000-4-4 e IEC/EN61000-4-5. E rispettano inoltre la conformità con altri standard IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-6, in conformità con IEC/EN60947-4-3.

La serie SMART de SSR de Crouzet se presenta en montaje en panel (GN Smart) y módulo para raíl DIN (GN Smart Module).

1. La opción GN Smart de montaje en panel ofrece dos modelos: uno para la detección de carga y otro para diagnóstico de corriente y carga. 2. GN Smart Module se ha diseñado para conectarlo a todos los relés de estado sólido GNR y GNR+. Permite el diagnóstico y la detección de corriente de una o más cargas (hasta cinco en paralelo). Consulte la hoja de datos disponible en www.crouzet.com

SALIDA CA

GNSmart



MONTAJE EN PANEL - Salida monofásica de CA

- Corriente de salida: 35, 50 y 75 amperios
- Tensión de salida: 50-265 VCA, 150-510 VCA y 24-600 VCA
- Tensión de entrada: 8-30 VCC y 4-32 VCC
- Comutación de paso por cero
- Salida de alarma normalmente abierta/cerrada
- Detección de corriente y carga
- LED indicador de estado de entrada


GNR
Smart
Module

MÓDULO RAÍL DIN - Salida monofásica de CA

- Corriente de carga de hasta 40 amperios
- Detección de interrupción de carga parcial y cargas/red abierta y fallos de SSR
- Tensión de entrada: 4-32 VCC y 24-45 VCC
- Función de punto de consigna de corriente
- 3 indicadores LED de estado

GN SMART - INSTRUCCIONES DE MONTAJE


SOBRE EL DISIPADOR TÉRMICO




M4 x 12 mm / 1,2 Nm mini

GNR SMART MODULE - INSTRUCCIONES

CONECTE EL SSR




1. Retire las cubiertas y el conector del SSR en rail DIN:
Empiece abriendo la cubierta, a continuación empuje hacia arriba con el dedo en la cubierta superior y hacia abajo en la cubierta inferior.



2. En primer lugar pase el cable del terminal a través del agujero en la parte inferior del módulo antes de conectarlo al relé (como se muestra arriba). A continuación, se realiza normalmente el cableado de la conexión superior.
3. Despues de posicionar el módulo Smart, empuje hacia arriba y haga clic en el SSR en rail DIN.

MONTAJE EN PANEL

1. Antes de montar el SSR, sitúe la sección del panel. La superficie debe proporcionar una capacidad de disipación del calor adecuada: preferiblemente aluminio, sin revestir, plana y limpia.



2. Se recomienda utilizar un protector térmico o grasa térmica entre el SSR y el panel.
3. Las ranuras de montaje del SSR tienen un diámetro de 4,7 mm.
Utilice dos tornillos para montarlo sobre el panel.
4. Asegúrese de apretar ambos tornillos hasta que entren en contacto con la placa base antes de aplicar el par completo (2,1 Nm).



ADVERTENCIA: el usuario deberá proteger los materiales sensibles al calor, así como a las personas frente a cualquier contacto con el disipador térmico. Para un enfriamiento correcto, el SSR necesita convección de aire. Menos convección de aire produce un calor anómalo. En caso de que no haya espacio entre dos SSR, reduzca la corriente de carga. La refrigeración forzada (p. ej., ventilador dentro del armario) mejora significativamente el rendimiento térmico. La temperatura del disipador no debería superar nunca los 90 °C.

Para más información, visite la página www.crouzet.com

Die Halbleiterrelaismodelle der Baureihe SMART von Crouzet sind für die Schalttafelmontage (GN Smart) und die Montage an DIN-Schienen (Modul GN Smart) vorgesehen.

1. Das plattenmontierte GN Smart ist in zwei Versionen erhältlich: Eine für das Erfassen von Last und die andere für die Diagnose von Last und Strom. **2. Das Modul GN Smart** kann auf alle Hableiterrelais des Typs GNR und GNR+ aufgesteckt werden. Es ermöglicht das Erfassen und Diagnostizieren von einem oder mehreren Lastströmen (bis zu fünf in Parallelschaltung). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt auf www.crouzet.com

WECHSELSTROMAUSGANG

GN Smart

PLATTENMONTAGE – einphasiger Wechselstromausgang

- Ausgangstrom: 35, 50 und 75 A
- Ausgangsspannung: 50 bis 265 VAC, 150 BIS 510 V WECHSELSTROM UND 24 BIS 600 VAC
- Eingangsspannung: 8 bis 30 VDC und 4 BIS 32 VDC
- Nullpunktenschaltend
- Alarmausgang normal offen/geschlossen
- Erfassen von Last und Strom
- LED-Anzeige Eingangsstatus


**GNR
Smart
Modul**

**MODUL FÜR DIN-SCHIENE –
Einphasiger Wechselstromausgang**

- Laststrom bis 40 A
- Erfassen von unterbrochenen und teilweise unterbrochenen Lasten/Netzstrom sowie Fehlern in Halbleiterrelais
- Eingangsspannung: 4 bis 32 VDC und 24 bis 45 VDC
- Einlernfunktion Strom
- 3 LED-Statusanzeigen

GN SMART – INSTALLATIONSANLEITUNG


AM KÜHLKÖRPER



M4 x 12 mm / min 1,2 Nm

MODUL GNR SMART – ANLEITUNG


AUFSTECKEN DES HALBLEITERRELAIS



1. Den geeigneten Kühlkörper auswählen (siehe dazu die Wärmekurven des Produktdatenblatts).
2. Zwischen dem Halbleiterrelais und dem Kühlkörper Wärmeleitfolie oder Wärmefett verwenden (Stärke 0,06 mm).
3. Die abnehmbare Abdeckung öffnen.
4. Zum Montieren des Halbleiterrelais an den Kühlkörper sind zwei Schrauben (Ø 4x12 mm) erforderlich.
5. Für optimale Wärmeleitung müssen die Lamellen des Kühlkörpers senkrecht ausgerichtet sein. Dies gewährleitet einen perfekten Konvektionsluftstrom.

PLATTENMONTAGE

1. Vor dem Montieren des Halbleiterrelais den entsprechenden Plattenabschnitt ermitteln. Die Oberfläche muss angemessen Wärme ableiten können. Am besten geeignet ist unbeschichtetes, glattes und sauberes Aluminium.
2. Es wird empfohlen, zwischen dem Halbleiterrelais und der Platte Wärmeleitfolie oder Wärmefett zu verwenden.
3. Der Durchmesser der Montageschlitz für das Halbleiterrelais beträgt 4,7 mm. Zur Befestigung auf der Platte zwei Schrauben verwenden.
4. Erst beide Schrauben anziehen, bis sie die Grundplatte berühren. Dann das volle Drehmoment (2,1 Nm) antragen.



WARNUNG: WICHTIGER HINWEIS: Wärmeempfindliches Material muss sowohl vor Kontakt mit Personen als auch mit dem Kühlkörper geschützt werden. Korrektes Kühlen des Halbleiterrelais setzt Luftkonvektion voraus. Zu geringe Luftkonvektion führt zu übermäßiger Erwärmung. Falls der Platz zwischen zwei Halbleiterrelais nicht ausreichend ist, muss der Laststrom reduziert werden. Zwangskühlung (zum Beispiel durch Lüfter im Schrank) verbessert das thermische Leistungsverhalten deutlich. Die Kühlkörpertemperatur darf nie über 90 °C liegen.

Weitere Informationen bietet www.crouzet.com

